

Consigli per fare il timbro Preink

Se si notano errori ,il testo non viene leggibile,
oppure manca l'inchiostro su una zona dell'impronta
si consiglia prima dell' utilizzo del tampone riscaldarlo
o con una fonte di calore ad esempio phon,
termosifone
o semplicemente immergere nell' acqua calda per 5
minuti

Faccendo in quesato modo l'inchiostro diventa piu'
liquido e passa meglio attraverso la gomma.

Buon lavoro.

Team Wagraf Italia